マニュアルの使いかた

安心してお使いいただくために -

● パソコンをお取り扱いいただくための注意事項 で使用前に必ずお読みください。

セットアップガイド(本書)~

- パソコンの準備
- Windowsのセットアップ
- 電源の切りかた
- Q&A集(電源が入らないとき)
- リカバリ(再セットアップ)
- デイリーケアとアフターケア など

取扱説明書 -

- 電源の入れかた
- 各部の名前
- 増設メモリの取り付け/取りはずし
- バッテリパックの交換
- システム環境の変更とはなど

・オンラインマニュアル -

Windowsが起動しているときにパソコンの画面上で見るマニュアルです。

参照 起動方法「1章 5 画面で見るマニュアル」

- パソコンを買い替えたとき
- パソコンの基本操作
- ネットワーク機能
- 周辺機器の接続
- バッテリで使う方法
- システム環境の変更
- パソコンの動作がおかしいとき/Q&A集

など

リリース情報 –

本製品を使用するうえでの注意事項など 必ずお読みください。

参照 「はじめに- 7 リリース情報について」

もくじ

	マニュアルの使いかた
	もくじ2
	はじめに
1章	パソコンの準備 -セットアップ11
	1 使う前に確認する12
	2 最適な場所で使う13
	3 Windowsセットアップ
	4 使い終わったら23
	1 スリープにする23
	2 電源を切る27
	5 画面で見るマニュアル29
2章	パソコンの動作がおかしいときは31
	1 Q&A集 32
	 「1 電源を入れるとき/切るとき
	3 メッセージ37
	4 その他41

3章	買ったときの状態に戻すには – リカバリー43	3
	1 リカバリとは	44 45
	 2 リカバリ=再セットアップをする. 1 いくつかあるリカバリ方法. 2 ハードディスクからリカバリをする. 3 リカバリディスクからリカバリをする. 4 システム回復オプションについて. 	48 49 53
	3 リカバリをしたあとは 1 Windowsセットアップのあとは 2 アプリケーションを再インストールする 3 Office製品を再インストールする 4 バックアップしておいたデータを復元する	62 63 65
4章	デイリーケアとアフターケア -廃棄と譲渡67 1 日常の取り扱いとお手入れ	
	2 アフターケアについて	73
リカバリ	J(再セットアップ)チェックシート	30

はじめに

このたびは、本製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、付属の 冊子『安心してお使いいただくために』に記載されてい ます。

必ずお読みになり、正しくお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元 に大切に保管してください。



本書は、次の決まりに従って書かれています。

1 記号の意味

⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されること"を示します。		
⚠注意	① 注意 "取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を示ます。		
お願い	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほし い内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。		
⋌ ×€	知っていると便利な内容を示します。		
役立つ操作集	知っていると役に立つ操作を示します。		
参照	このマニュアルや他のマニュアルへの参照先を示します。 このマニュアルへの参照の場合…「 」 他のマニュアルへの参照の場合…『 』 オンラインマニュアルへの参照の場合…《 》 オンラインマニュアルにはさまざまな情報が記載されています。		

- *1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に 入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
- *3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

2 用語について

本書では、次のように定義します。

システム

特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム(OS)を示します。本製品のシステムはWindows Vistaです。

アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

Windows Vista

Windows Vista™ Home Premium、Windows Vista™ Home BasicまたはWindows Vista™ Businessを示します。

MS-IME

Microsoft® Office IME 2007またはMicrosoft® IMEを示します。

ドライブ

DVD スーパーマルチドライブ/DVD-ROM&CD-R/RWドライブ/DVD-ROMドライブ/ CD-ROMドライブを示します。内蔵されているドライブはモデルによって異なります。

Office 搭載モデル

Microsoft® Office Personal 2007またはMicrosoft® Office Professional 2007がプレインストールされているモデルを示します。

OneNote 搭載モデル

Microsoft® Office OneNote® 2007がプレインストールされているモデルを示します。

PowerPoint 搭載モデル

Microsoft® Office PowerPoint® 2007がプレインストールされているモデルを示します。

Businessモデル

Windows Vista™ Businessが搭載されているモデルを示します。

無線LANモデル

無線LAN機能が内蔵されているモデルを示します。

指紋センサ搭載モデル

指紋センサが搭載されているモデルを示します。

TPM搭載モデル

TPM機能が搭載されているモデルを示します。

トークン機能搭載モデル


トークン機能が搭載されているモデルを示します。

HDDリカバリ機能搭載モデル

ハードディスクリカバリ機能が搭載されているモデルを示します。

3 記載について

- 記載内容には、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、「用語について」 のモデル分けに準じて、「****モデルの場合」や「****シリーズのみ」などのよう に注記します。
- インターネット接続については、ブロードバンド接続を前提に説明しています。
- アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは付属のCD/DVDからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- [コントロールパネル] 画面には「コントロールパネルホーム」と「クラシック表示」の2 種類があり、本書では、「コントロールパネルホーム」に設定していることを前提に説明しています。「クラシック表示」になっている場合は、[コントロールパネルホーム] をクリックしてください。



- 本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。
- キーボード操作の説明は、キーボードの文字をすべて大文字で表記しています。ご購入のモデルによっては、キーボードの大文字と小文字の表記が異なる場合があります。

4 Trademarks

- Microsoft、Windows、Windows Media、Windows Vista、OneNote、Outlook、 Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Intel、インテル、インテル Core、Centrinoは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。

本書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

5 プロセッサ(CPU)に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- 周辺機器を接続して本製品を使用する場合
- ACアダプタを接続せずバッテリ駆動にて本製品を使用する場合
- マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- 本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- 複雑な造形に使用するソフト(例えば、運用に高性能コンピュータが必要に設計されている デザイン用アプリケーションソフト)を本製品上で使用する場合
- 気圧が低い高所にて本製品を使用する場合 目安として、標高1,000メートル(3,280フィート)以上をお考えください。
- 目安として、気温5~30℃(高所の場合25℃)の範囲を超えるような外気温の状態で本製品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と異なる場合があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。 これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。 なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記録機器にて保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨する状態にて本製品をご使用ください。

■64ビットプロセッサに関する注意

*インテル Core 2 Duo プロセッサーを搭載したモデルのみ

64ビット対応プロセッサは、64ビットまたは32ビットで動作するように最適化されています。 64ビット対応プロセッサは以下の条件をすべて満たす場合に64ビットで動作します。

- 64ビット対応のOS (オペレーティングシステム) がインストールされている
- 64ビット対応のCPU/チップセットが搭載されている
- 64ビット対応のBIOSが搭載されている
- 64ビット対応のデバイスドライバがインストールされている
- 64ビット対応のアプリケーションがインストールされている

特定のデバイスドライバおよびアプリケーションは64ビットプロセッサ上で正常に動作しない場合があります。

プレインストールされているOSが、64ビット対応と明示されていない場合、32ビット対応のOSがプレインストールされています。

この他の使用制限事項につきましては各種説明書をお読みください。また、詳細な情報については東芝PCあんしんサポート0120-97-1048にお問い合わせください。

6 著作権について

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を心がけてください。

7 リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。 必ずお読みください。次の操作を行うと表示されます。

① [スタート] ボタン(() → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報]をクリックする

8 使い終わったとき

パソコンを使い終わったとき、電源を完全に切る方法のほかに、それまでの作業をメモリに保存して一時的に中断する方法があります。この機能を、「スリープ」と呼びます。

スリープ機能は、次に電源スイッチを押したときに素早く中断したときの状態を再現することができます。その場合スリープ中でもバッテリを消耗しますので、ACアダプタを取り付けておくことを推奨します。

なお数日以上使用しないときや、付属の説明書で電源を切る手順が記載されている場合(増設メモリの取り付け/取りはずしや、バッテリパックの取り付け/取りはずしなど)は、スリープではなく、必ず電源を切ってください。

参照 スリープ/電源を切る「1章 4 使い終わったら」

9 お願い

- ◆本製品の内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストールしたシステム(OS)、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。
- Windows Vista Home Basic搭載のモデルでは、Windows Vista Home Premiumに 搭載の一部の機能(Windows Aeroインタフェース、フリップ3Dなど)はご利用になれません。
- Windows標準のシステムツールまたは本書に記載している手順以外の方法で、パーティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェアの領域を壊すおそれがあります。
- 内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストール したシステム(OS)、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- 購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすることは禁じられています。取り扱いには注意してください。
- ●本製品に内蔵されている画像は、本製品上で壁紙に使用する以外の用途を禁じます。
- パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。 パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種 (型番)を確認後、保守サービスに連絡してください。有償にてパスワードを解除します。 HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなく なり、交換対応となります。この場合も有償です。またどちらの場合も、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。
- 本製品はセキュリティ対策のためのパスワードの設定や、無線LANの暗号化設定などの機能を備えていますが、完全なセキュリティ保護を保証するものではありません。 セキュリティの問題の発生や、生じた損害に関し、弊社は一切の責任を負いません。
- 指紋認証機能は、正しくお使いいただいた場合でも、個人差により指紋情報が少ないなどの 理由で、登録・使用ができない場合があります。
- 指紋認証機能は、データやハードウェアの完璧な保護を保証しておりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、一切の責任は負いかねますので、ご了承ください。
- ご使用の際は必ず本書をはじめとする各種説明書と『エンドユーザ使用許諾契約書』および 『ソフトウェアに関する注意事項』をお読みください。
- アプリケーション起動時に使用許諾書が表示された場合は、内容を確認し、同意してください。使用許諾書に同意しないと、アプリケーションを使用することはできません。一部のアプリケーションでは、一度使用許諾書に同意すると、以降起動時に使用許諾書が表示されなくなります。リカバリを行った場合には再び使用許諾書が表示されます。
- ●『東芝保証書兼お客様登録カード』は、「東芝保証書」と「お客様登録カード」を中央の切り 取り線で切り離せます。「東芝保証書」は記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

本製品のお客様登録(ユーザ登録)をあらかじめ行っていただくようお願いしております。本体 付属の『お客様登録カード』または弊社ホームページで登録できます。

参照 詳細について《オンラインマニュアル》

10 [ユーザー アカウント制御] 画面について

操作の途中で [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、そのメッセージを注意して読み、開始した操作の内容を確認してから、[続行] または [許可] ボタンをクリックしてください。

パスワードの入力を求められた場合は、管理者アカウントのパスワードで認証を行ってください。

1 パソコンの準備 ーセットアップー

この章では、パソコンの置き場所、Windowsのセットアップ、電源の 切りかたなど、お買い上げいただいてから実際に使い始めるまでの準 備と、他のマニュアルについて説明しています。

1	使う前に確認する12
2	最適な場所で使う13
3	Windowsセットアップ14
4	使い終わったら23
5	画面で見るマニュアル29

使う前に確認する

■1■ 箱を開けたらまずはこれから

■箱の中身の確認

『dynabook **** (お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照して、付属品がそろっているか、確認してください。足りない物がある場合や、破損している物がある場合は、東芝PCあんしんサポートに問い合わせてください。

参照 東芝PCあんしんサポート『東芝PCサポートのご案内』

■型番と製造番号を確認

パソコン本体の裏面に型番と製造番号が記載されています。保証書に同じ番号が記載されていることを確認してください。番号が違う場合や、不備があった場合は、東芝PCあんしんサポートに問い合わせてください。

参照 各部の名称について『取扱説明書』

2 忘れずに行ってください

■使用する前に

本製品を使用する前に、必ず本書をはじめとする各種説明書と『エンドユーザ使用許諾契約書』および『ソフトウェアに関する注意事項』を読んでください。

■保証書は大切に保管

故障やトラブルが起こった場合、保証書があれば保証期間中 (保証期間については保証書を確認してください)は東芝の無 償(無料)保守サービスが受けられます。

保証書に記載の内容を読んで、確認したあと、大切に保管してください。



■海外保証を受けるには

海外で使用するときは「海外保証(制限付)」(ILW:International Limited Warranty)により、海外の所定の地域で、保証書に記載の無料修理規定および制限事項・確認事項の範囲内で修理サービスを利用できます。

利用方法、保証の詳細については『海外保証(制限付)のご案内』の記載内容および保証書に記載の無料修理規定を読んで、確認してください。

■ Product Keyは大切に保管

本製品には、パソコン用基本ソフト(OS)としてマイクロソフト社製のWindowsが用意されています。このWindowsにそれぞれ割り当てられている管理番号を「Product Key」といいます。

Product Keyはパソコン本体に張られているラベルに印刷されています。 このラベルは絶対になくさないようにしてください。再発行はできません。 紛失した場合、マイクロソフト社からの保守サービスが受けられなくなります。

最適な場所で使う

1 パソコンに最適な環境とは

人間にとって住みやすい温度と湿度の環境が、パソコンにも最適な環境です。 次の点に注意して置き場所、使う場所を決めてください。

- 安定した場所に置きましょう。不安定な場所に置くと、パソコンが落ちたり倒れたりするおそれがあり、故障やケガにつながります。
- 温度や湿度が高いところは避けましょう。暖房や加湿器の送風が直接あたる場所はよくありません。
- 強い磁気を発するものの近くで使用しないでください。 磁石はもちろん、スピーカ、テレビの近くは磁気の影響を受けます。磁気ブレスレットなど もパソコンを使用するときははずすようにしましょう。
- 照明や日光があたる位置も考慮しましょう。照明や日光が直接ディスプレイにあたると、反射して画面が見づらくなります。
- ラジオやテレビの近くで使用しないでください。ラジオやテレビの受信障害を引き起こすことがあります。
- ●無線通信装置から離してください。携帯電話も無線通信装置の一種です。
- パソコンの通風孔をふさがないように置きましょう。 通風孔はパソコン本体内部の熱を外部に逃がすためのものです。ふさぐと、パソコン本体内 部が高温となるため、本来の性能を発揮できない原因や故障の原因となります。

Windowsセットアップ

初めて電源を入れたときは、Windowsのセットアップを行います。

Windowsのセットアップは、パソコンを使えるようにするために必要な操作です。 セットアップには約10分かかります。

作業を始める前に、付属の冊子『安心してお使いいただくために』を必ず読んでください。特に電源コードやACアダプタの取り扱いについて、注意事項を守ってください。

1■ 操作の流れ 電源コードとACアダプタを接続する パソコンの準備 参照 『取扱説明書』 電源を入れる 国または地域を確認する ライセンス条項に同意する ユーザの名前とパスワードを入力する Windowsの コンピュータの名前を入力する セットアップ Windows保護の設定をする 時刻と日付の設定を確認する セットアップ完了

お願い セットアップをするときの注意

■ 周辺機器は接続しないでください

● セットアップはACアダプタと電源コードのみを接続して行います。 セットアップが完了するまでは、プリンタ、マウスなどの周辺機器やLANケーブルは接続しない でください。

■ 途中で電源を切らないでください

● セットアップの途中で電源スイッチを押したり電源コードを抜くと、故障や起動できない原因に なり、修理が必要となることがあります。

■ 操作は時間をあけないでください

● セットアップ中にキーボードの操作が必要な画面があります。時間をあけないで操作を続けてく ださい。

30分以上タッチパッドやキーボードを操作しなかった場合、画面に表示される内容が見えなく なる場合がありますが、故障ではありません。

もう 1 度表示するには、 SHIFT キーを押すか、タッチパッドをさわってください。

2 Windowsのセットアップ

電源コードとACアダプタを接続し、電源を入れてください。

方法は『取扱説明書』を参照してください。

パソコンが起動したら、「Windowsのセットアップ」画面が表示されます。

XE

●「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまで、しばらく時間がかかりますが、この間に電源を 切らないようにしてください。

[国または地域] 欄に「日本」と表示されていることを確認し、[次へ] ボタンをクリックする




(画面はBusinessモデルの場合の 表示例)

クリックとは

タッチパッドに指をおいて、上下左右に動かすと、 指の動きに合わせてディスプレイ上の「 🖟] (ポインタ) が動きます。

目的の位置にポインタを合わせたあと、左ボタンを 1回押す操作を「クリック」といいます。



[ライセンス条項をお読みになってください] 画面が表示されます。

2 ライセンス条項の内容を確認し、[ライセンス条項に同意します] の左にある □ をクリックする

ライセンス条項に同意

ライセンス条項に同意しないと、セットアップを続行することはできず、Windowsを使用することはできません。

表示されている条項文の続きを表示するには、画面の右側にある **マ** ボタンをクリックします。

3 [次へ] ボタンをクリックする

[ユーザー名と画像の選択] 画面が表示されます。

ユーザの名前を入力する

Windows Vistaでは、複数のユーザが1台のパソコンを別々に使用することができます。

そのとき、使用するユーザによって違う環境でWindowsを起動できるので、

Windows起動時にどのユーザが使用するのかを識別する必要があります。そのために、複数のユーザが使用する場合は、ユーザそれぞれを区別するための名前を登録します。

次の手順で入力するユーザ名は、管理者ユーザを登録するためのものです。

管理者ユーザとは、複数のユーザでパソコンを使用する場合、全体を管理して他の ユーザの使用制限を設定したりできるユーザです。

ユーザの名前を入力する

[ユーザー名を入力してください] と書いてある下の欄に、管理者ユーザの名前を入 力してください。



 $\lceil dynabook \rfloor$ と入力するときは、キーボードで $\mid D \mid\mid Y \mid\mid N \mid\mid A \mid\mid B \mid\mid O \mid\mid O \mid\mid K \mid$ と押し ます。

■キーを押しても表示されないときは

キーを押しても文字が表示されない場合は、入力欄に「丨」が点滅しながら表示され ていることを確認してください。「丨丨はカーソルといい、表示されている位置から 文字などを入力できます。表示されていないときは、「ユーザー】欄をクリックして ください。

■入力を間違えたときは

- カーソルの左側の文字を削除する BACKSPACE キー
- カーソルの右側の文字を削除する | DEL | キー カーソルを左右に動かすには、 ← |キーまたは| → |キーを押します。

他のユーザは、後で登録できます。

パスワードを入力する

5 パスワードを入力する

[パスワードを入力してください] と書いてある下の欄に、Windowsログオンパスワードとして設定したい文字を入力してください。

Windowsログオンパスワードは半角英数字で127文字まで設定できますが、8文字以上で設定することを推奨します。英字の場合、大文字と小文字は区別されます。Windowsログオンパスワードを入力しないでそのまま次の画面へ進むこともできますが、セキュリティ上、設定することを強くおすすめします。



入力した文字は「●●●●●」で表示されるため、画面を見て確認することはできません。入力し間違えても画面ではわからないので、気をつけて入力してください。Windowsログオンパスワードを入力すると、すぐ下に [パスワードをもう一度入力してください] という入力欄が表示されます。

6 パスワードをもう1度入力する

[パスワードをもう一度入力してください] と書いてある下の欄に、手順 5 で入力したWindowsログオンパスワードを、もう1度入力してください。



パスワードのヒントを入力する

設定したWindowsログオンパスワードを忘れてしまったときのために、ヒントを入力しておいて、パスワード入力画面で表示させることができます。

7 必要な場合はパスワードのヒントを入力する

それを読めば、自分だけはパスワードを思い出せるようなヒントを入力してください。 パスワードのヒントは入力を省略することもできます。 その場合は、何も入力しないで手順 **8** に進んでください。

ユーザの画像を選択する

どのユーザであるのかを示すために、ユーザ名の他に画像を登録することもできます。

使いたい画像をクリックする

画面下部の画像群から、使いたい画像をクリックしてください。

9 [次へ] ボタンをクリックする

[コンピュータ名を入力して、デスクトップの背景を選択してください。] 画面が表示されます。

<u>コンピュータ</u>の名前を入力する

コンピュータに名前をつけるのは、使用するパソコンを他のパソコンと区別するためです。ネットワークに接続する場合は、必ず設定してください。

10 コンピュータの名前を入力する

[コンピュータ名を入力してください] と書いてある下の欄に、半角英数字で任意の文字列を入力してください。半角英数字以外は使用しないでください。またこのとき、同じネットワークに接続するコンピュータとは別の名前にしてください。

背景画像を選択する

パソコンの画面(デスクトップといいます)の背景を設定します。

11 使いたい画像をクリックする

画面下部の画像群から、使いたい画像をクリックしてください。 クリックすると、選択した画像が実際の背景に表示されます。

12 [次へ] ボタンをクリックする

[Windowsを自動的に保護するよう設定してください] 画面が表示されます。

コンピュータの保護の設定をする

13 [推奨設定を使用します] をクリックする




[時刻と日付の設定の確認] 画面が表示されます。

時刻と日付を確認する

コンピュータの内蔵時計の時刻と日付が合っているかどうか、確認します。

14 時刻と日付を確認する

合っていない場合は、正しい内容に設定してください。



- [タイムゾーン] は、欄の右にある▼ をクリックして、表示された地名から「大阪、札幌、東京」をクリックしてください。

・年・月の左右にある ◀ または

▶ をクリックすると、月ごとに順に表示が切り替わります。

年・月を合わせてから、下の該当 する日をクリックしてください。

・時刻表示の右にある ▲ または ▼ をクリックすると、順に数字 が切り替わります。

変更したい時/分/秒をクリック してから または をクリッ クしてください。

√ × E

- 日付と時刻はWindowsセットアップ終了後に設定することもできます。
- 時刻と日付が合っていないと、本製品に用意されているウイルスチェックソフトなどの使用 期限のあるアプリケーションでは、アプリケーションの設定後から適用される使用期限など が、正しく計測されないことがあります。そのため、この時点で、時刻と日付が合っている ことを必ず確認してください。

参照 日付と時刻の設定『Windowsヘルプとサポート』

15 [次へ] ボタンをクリックする

[ありがとうございます] 画面が表示されます。

16 [開始] ボタンをクリックする

セットアップ完了

Windowsセットアップが終了すると、コンピュータのパフォーマンスを確認する画面が表示されます。

画面下部に [しばらくお待ちください。] と表示されている間は、何も操作しないで お待ちください。

パフォーマンスの確認が終了すると、Windowsログオンパスワードを入力する画面が表示されます。

手順 5 で入力したパスワードを入力し、FINTER キーを押してください。

₹

● パソコンを起動するときに流れるWindowsの起動音がまれに途切れる場合がありますが、故障ではありません。

日付と時刻の確認

時刻は、画面右下の[通知領域]に表示されています。日付は、時刻表示部分にポインタを合わせると表示されます。正しく設定されているかどうか確認してください。



正しく設定されていない場合は、『Windowsヘルプとサポート』を確認して設定してください。

■ Windows Vistaでわからない操作があったとき

Windows Vistaの使いかたについては、[スタート] ボタン($\{ (()) \}$) $\rightarrow [() \land ()]$ をクリックして、『Windowsヘルプとサポート』を参照してください。 Windows Vistaの最新情報やアップデートの情報は次のホームページから確認できます。

Windows Vistaについて

URL: http://www.microsoft.com/japan/windowsvista/

Windows Vistaのアップデート

URL: http://windowsupdate.microsoft.com/

■ Windowsセットアップが終了したら

Windowsセットアップが終了したら、リカバリDVD-ROM/リカバリCD-ROMが付属してい ないモデルは、リカバリディスクを作成しておくことをおすすめします。

リカバリディスクでは、システムやアプリケーションをご購入の状態に復元(リカバリ)する ことができます。

参照 リカバリディスクの作成について《オンラインマニュアル》

なお、リカバリディスクを使って実際にリカバリを行うときは、操作の流れをよくご確認くだ さい。

参照 リカバリについて「3章 買ったときの状態に戻すには」

4 使い終わったら

パソコンを使い終わったとき、電源を完全に切る方法のほかに、それまでの作業をメモリに保存して一時的に中断する方法があります。この機能を、「スリープ」と呼びます。

スリープ機能は、次に電源スイッチを押したときに素早く中断したときの状態を再現することができます。その場合スリープ中でもバッテリを消耗しますので、ACアダプタを取り付けておくことを推奨します。

なお数日以上使用しないときや、付属の説明書で電源を切る手順が記載されている場合(増設メモリの取り付け/取りはずしや、バッテリパックの取り付け/取りはずしなど)は、スリープではなく、必ず電源を切ってください。

♠警告

• 電子機器の使用が制限されている場所ではパソコンの電源を切ること

パソコン本体を航空機や電子機器の使用が制限されている場所(病院など)に持ち込む場合は、ワイヤレスコミュニケーションスイッチを切った上で、必ずパソコンの電源を切ってください。

スリープの状態では、プログラムされているタスクの処理を始めたり、作業中のデータを保存したりするためにパソコンのシステムが自動的に復帰することがあるため、飛行を妨げたり、他のシステムに影響を及ぼしたりすることがあります。

1 スリープにする

パソコンの使用を中断する場合は、パソコンを「スリープ」にしましょう。

スリープには、通常のスリープの他に「ハイブリッド スリープ」という機能もあります。作業を中断している間にバッテリの残量が少なくなった場合などは、通常のスリープでは保存されていないデータは消失します。ハイブリッド スリープを有効にすると、データが保持されます。

参照 ハイブリッド スリープ「本項 2 スリープ機能を強化する」

1 スリープの実行方法

1 [スタート] ボタンをクリックする



2 [電源] ボタンをクリックする



Power 🛈 LEDが点灯中は、バッテリパックを取りはずさないでください。

2 スリープ機能を強化する

Windows Vistaには、通常のスリープの他に「ハイブリッド スリープ」という機能が用意さ れています。

パソコンの使用を中断したとき、それまでの作業をメモリに保存するスリープに対して、ハイ ブリッドスリープはメモリとハードディスクの両方に保存します。

作業を中断している間にバッテリの残量が少なくなった場合などは、通常のスリープでは保存さ れていないデータは消失します。ハイブリッド スリープを有効にしておくと、ハードディスク から作業内容を復元できます。

ハイブリッド スリープを有効にしている状態でスリープを実行すると、ハイブリッド スリー プとして機能します。


またスリープを実行してから一定時間が経過すると、自動的に休止状態に移行するようにも設 定できます。

参照 休止状態『Windowsヘルプとサポート』

ハイブリッドスリープを有効にするには、次の手順で設定してください。

- 1 [スタート] ボタン(🚱)→ [コントロールパネル] をクリックする
- [🌉 バッテリ設定の変更]→選択している電源プランの[プラン設定 の変更〕をクリックする

「プラン設定の変更」は、各電源プランの下に表示されています。選択している電源 プランの下に表示されている「プラン設定の変更」をクリックしてください。



ハイブリッドスリープの設定は、電源プランごとに必要です。 [プラン設定の編集] 画面が表示されます。

3 [詳細な電源設定の変更] をクリックする



[詳細設定] 画面が表示されます。

4 [スリープ] をダブルクリックし①、表示される項目から [ハイブリッド スリープを許可する] をダブルクリックする②




ハイブリッド スリープを有効にしたい状態をクリックする


それぞれの項目は、次のようになります。

[バッテリ駆動]: バッテリ駆動時にハイブリッド スリープ機能を有効にしたい場合 [電源に接続] : 電源に接続してるときにハイブリッド スリープ機能を有効にした

い場合



項目の横に表示された * をクリックし①、表示されたメニューから 「オン」をクリックする②



[OK] ボタンをクリックする

これでハイブリッドスリープを有効にする設定は完了です。 この状態でスリープを実行すると、ハイブリッドスリープとして機能します。

ーセットアップー

役立つ操作集


一定時間の経過後、休止状態にする

スリープを実行してから一定時間が経過すると、自動的 に休止状態に移行するよう設定できます。

[詳細設定] 画面で [次の時間が経過後休止状態にする] をダブルクリックし、表示された項目を選択して ▲ ▼ で時間を設定してください。

スリープを実行してから設定した時間が経過すると、自 動的に休止状態に移行します。

参照 休止状態『Windowsヘルプとサポート』



電源を切る

数日以上パソコンを使わないときは、スリープではなく電源を切ってください。 間違った操作を行うと、故障したり大切なデータを失うおそれがあります。

お願い

|| 電源を切る前に =

- 必要なデータは必ず保存してください。保存されていないデータは消失します。
- 起動中のアプリケーションは終了してください。
- Disk LED、ディスクトレイLED、またはメディアのLEDが点灯中は、電源を切らないでくださ い。データが消失するおそれがあります。

電源を切るには、次のように操作してください。

[スタート] ボタンをクリックする



▶ ボタンをクリックし①、表示されたメニューから [シャットダウン] をクリックする②



Windowsを終了したあと、パソコンの電源が自動的に切れます。 パソコン本体の電源が切れると、Power () LEDが消灯します。

お願い

電源を切ったあとは

- パソコン本体に接続している機器(周辺機器)の電源は、パソコン本体の電源を切ったあとに 切ってください。
- ディスプレイは静かに閉じてください。強く閉じると衝撃でパソコン本体が故障する場合があります。
- パソコン本体や周辺機器の電源は、切ったあとすぐに入れないでください。故障の原因となります。

■再起動

Windowsを終了したあと、すぐにもう1度起動することを「再起動」といいます。パソコンの 設定を変えたときやパソコンがスムーズに動かなくなってしまったときなどに行います。 再起動するには、次のように操作してください。

- ① [スタート] ボタン(@)) をクリックし、表示されたメニューから ▶ をクリックする
- ②表示されたメニューから [再起動] をクリックする

5

画面で見るマニュアル

Windowsが起動しているときに、《オンラインマニュアル》をパソコン画面上で見ることができます。

《オンラインマニュアル》には、本製品についてより多くの説明が記載されています。

次のように操作すると、「Adobe Reader」が起動し、《オンラインマニュアル》が表示されます。

初めて「Adobe Reader」を起動したときは、[ソフトウェア使用許諾契約書] 画面が表示されます。契約内容をお読みのうえ、[同意する] ボタンをクリックしてください。[同意する] ボタンをクリックしないと、「Adobe Reader」をご使用になれません。また、《オンラインマニュアル》を見ることはできません。

起動方法

1

デスクトップ上の[オンラインマニュアル]アイコン(**[**字)をダブルクリックする

《オンラインマニュアル》が起動します。

₹

『取扱説明書』や『セットアップガイド(本書)』の内容も、パソコンの画面上で見ることができます。モ デルによっては、その他にもマニュアルが用意されています。

[スタート] ボタン \rightarrow [すべてのプログラム] \rightarrow [マニュアル] をクリックし、表示されたメニューから見たいマニュアルをクリックしてください。

2章



パソコンの動作がおかしいときは

トラブルの解決方法をQ&A形式で説明しています。

_		
	()(') A LL	כים

トラブルが起こったときは、あわてずに解決方法を探してみてください。 本書では、主にパソコンの電源が入らないなど、《オンラインマニュアル》を見られない状況で のQ&Aを記載しています。その他の項目については、《オンラインマニュアル》を参照してく ださい。

《オンラインマニュアル》には、より多くのQ&Aが記載されています。

1		源を入れるとき/切るとき3:	3
	Q	電源スイッチを押してもPower LEDが点灯しない33	3
	Q	電源が入るが、すぐに切れてしまう	
		電源が入らない33	3
	Q	電源を入れたが、システムが起動しない34	4
	Q	使用中に前触れもなく、突然電源が切れることがある3!	5
	Q	しばらく操作しないとき、電源が切れる3!	5
	77		
2	涯	紋認証	9
	Q	指紋の読み取りがうまくいかない36	6
	Q	指にケガをしたため指紋の読み取りができなくなった36	6
	Q	認識率が下がったら30	6
_			
3	×	ッセージ37	7
<u>[3</u>]		ッセージ	
[3]			7
3	Q	画面に「Password=」と表示された31	7 7
3	Q Q	画面に「Password=」と表示された31 画面に「パスワードを入力して下さい。」と表示された31	7 7 8
3	Q Q Q	画面に「Password=」と表示された	7 7 8
3	Q Q Q Q	画面に「Password=」と表示された	7 7 8 8
3		画面に「Password=」と表示された	7 7 8 8 8
3		画面に「Password=」と表示された	7 7 8 8 8 9
3		画面に「Password=」と表示された 37 画面に「パスワードを入力して下さい。」と表示された 38 画面に「HDDパスワードを入力してください。」と表示された 38 電源を入れたとき、「Swipe finger to authorize access, or press BACKSPACE to enter the BIOS password.」と表示された 38 起動時に「Windows再開ローダ」が表示され、Windowsが起動しない 38 起動時に「RTC battery is low or CMOS checksum is inconsistent」「Press[F1]Key to set Date/Time.」と表示され、Windowsが起動しない 38 起動時に「0271: Check data and time settings …Press <f1> to resume, <f2> to Setup」と表示され、Windowsが起動できない 39 25 36 37 37 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39</f2></f1>	7 7 8 8 8 9
3		画面に「Password=」と表示された	7 7 8 8 8 9 0

4	その他	.41
	- Q ハードディスクからリカバリできなくなったときは	41
	Q 異常な臭いや過熱に気づいた!	41
	Q このQ&A集を読んでも解決できない	42
	Q 操作できない原因がどうしてもわからない	42

1 電源を入れるとき/切るとき

- old Q 電源スイッチを押しても $old Power\ LED$ が点灯しない
- 電源スイッチを押す時間が短いと電源が入らないことがあります。
 Power LEDが青、緑または赤に点灯するまで押し続けてください(Power LEDの色はモデルによって異なります)。
- **Q** 電源が入るが、すぐに切れてしまう 電源が入らない

(Battery LEDがオレンジ色に点滅しているとき)

▲ バッテリの充電量が少ない可能性があります。

次のいずれかの対処を行ってください。

- 本製品用のACアダプタを接続して、電源を供給する (他製品用のACアダプタは使用できません)
- 充電済みのバッテリパックを取り付ける

参照 バッテリの充電について《オンラインマニュアル》

(DC IN LEDがオレンジ色に点滅しているとき)

⚠ 電源の接続の接触が悪い可能性があります。

バッテリパックやACアダプタを接続し直してください。

参照 バッテリパックの取り付け/取りはずし『取扱説明書』

参照 ACアダプタの接続『取扱説明書』

A パソコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、システムが自動的 に停止します。

パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコンの内部温度が下がるのを待ってください。

また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風孔の まわりには物を置かないでください。

- A⇒ パソコン本体からいったん、電源コードとACアダプタ、バッテリパックをすべて取りはずしてください。
 - ①電源コードとACアダプタを取りはずす パソコンに接続している周辺機器も取りはずしてください。
 - ②バッテリパックを取りはずす 電源コードとACアダプタ、バッテリパックを取りはずすと、電源が入らない状態に なります。そのままの状態で、しばらく放置してください。
 - ③バッテリパックを取り付ける
 - ④電源コードとACアダプタを取り付けて、電源プラグをコンセントに差し込む
 - ⑤電源を入れる
 - 参照 電源コードとACアダプタの接続『取扱説明書』
 - 参照 バッテリパックの取り付け/取りはずし『取扱説明書』

以上の手順でも解決できない場合は、保守サービスに連絡してください。

Q 電源を入れたが、システムが起動しない

★ 起動ドライブをハードディスクドライブ以外に設定した場合に、システムの入っていないメディアがセットされている可能性があります。

システムが入っているメディアと取り替えるか、またはドライブからメディアを取り出してから、何かキーを押してください。

それでも正常に起動しない場合は、次のように操作してください。

- **F12** キーを押しながら電源スイッチを押し、[dynabook] または [TOSHIBA] 画面が表示されたら手をはなす
- ②表示されたアイコンまたはメニューの中からシステムの入っているドライブ(通常はハードディスクドライブ)を \longleftarrow → キーまたは \uparrow \downarrow キーで選択し、ENTER キーを押す
- ★ セーフ モードまたは前回正常に起動したときの構成で起動しなおすことができます。

電源スイッチを5秒以上押して強制終了した後、起動しなおしてください。 起動方法については、『取扱説明書』を参照してください。

Q 使用中に前触れもなく、突然電源が切れることがある

A パソコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、システムが自動的 に停止します。

パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコンの 内部温度が下がるのを待ってください。

また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風孔の まわりには物を置かないでください。

それでも電源が切れる場合は、保守サービスに連絡してください。

A バッテリ駆動で使用している場合、バッテリの充電量がなくなった可能性があります。

次のいずれかの対処を行ってください。

- 本製品用のACアダプタを接続して、電源を供給する (他製品用のACアダプタは使用できません)
- 充電済みのバッテリパックを取り付ける

参照 バッテリの充電について《オンラインマニュアル》

Q しばらく操作しないとき、電源が切れる

A Power LEDが青、緑または赤に点灯している場合、表示自動停止機能が働いた可能性があります(Power LEDの色はモデルによって異なります)。

画面には何も表示されませんが実際には電源が入っていますので、電源スイッチを押さないでください。

SHIFT キーや CTRL キーを押す、またはタッチパッドを操作すると表示が復帰します。 外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに10秒前後かかることが あります。

A Power LEDがオレンジ色に点滅しているか、消灯の場合、自動的にスリープまたは休止状態になった可能性があります。

一定時間パソコンを使用しないときに、自動的にスリープまたは休止状態にするよう に設定されています。

復帰させるには、電源スイッチを押してください。

また、次の手順で設定を解除できます。

- ①[スタート] ボタン(砂) → [コントロールパネル] をクリックする
- ②[システムとメンテナンス] → [》 電源オプション] をクリックする
- ③ 「電源プランの選択」で利用するプランを選択する
- ④選択したプランの [プラン設定の変更] をクリックし、[ディスプレイの電源を切る] および [コンピュータをスリープ状態にする] で [なし] を選択する
- ⑤ 「変更の保存」 ボタンをクリックする

2 指紋認証

*指紋センサ搭載モデルのみ

Q 指紋の読み取りがうまくいかない

▲ もう一度正しい姿勢で操作してください。

詳しい操作方法は、『取扱説明書』《オンラインマニュアル》または指紋認証ユーティリティのヘルプを参照してください。

- **⚠** 登録してあるもう1本の指で読み取りを行ってください。
- A どうしてもうまくいかない場合は、一時的にキーボードからパスワードを入力してください。

詳しい操作方法は、『取扱説明書』《オンラインマニュアル》または指紋認証ユーティリティのヘルプを参照してください。

- **Q** 指にケガをしたため指紋の読み取りができなくなった
- ★ 登録してあるもう1本の指で読み取りを行ってください。
- ★ 登録したすべての指の指紋が読み取れない場合は、一時的にキーボードからパスワードを入力してください。

詳しい操作方法は、『取扱説明書』《オンラインマニュアル》または指紋認証ユーティリティのヘルプを参照してください。

Q 認識率が下がったら

★ 指紋センサの表面がよごれていないか確認してください。

よごれている場合には、眼鏡ふき(クリーナークロス)などの柔らかい布で軽くふき 取ってからもう一度指紋認証を行ってください。

参照 詳細について『取扱説明書』 《オンラインマニュアル》

★ 指の状態を確認してください。

指に傷があったり、手荒れ、極端に乾燥した状態、ふやけた状態など、指紋登録時と 状態が異なると認識できない場合があります。認識率が改善されない場合は、他の指 で登録してください。

参照 詳細について『取扱説明書』 《オンラインマニュアル》

★ 指の置きかたを確認してください。

指を指紋センサと平行になるように置き、指紋センサに指の中央を合わせてください。 指紋センサの上に第一関節がくるように置き、スライドするときはゆっくりと一定の 速さでスライドしてください。それでも認証できない場合は、指をスライドさせる速 さを調整してください。

参照 詳細について『取扱説明書』《オンラインマニュアル》

3 メッセージ

Q 画面に「Password=」と表示された

★ パスワードの入力、またはトークンによる認証が必要です。

次のいずれかの操作を行ってください。

- ●「東芝パスワードユーティリティ」またはBIOSセットアップで設定したパスワード を入力し、「ENTER キーを押す
 - あらかじめ「東芝パスワードユーティリティ」でパスワードファイルを外部記憶メディアに保存しておくと、パスワードを忘れた場合に確認できます。他のパソコンの「メモ帳」などでパスワードファイルを開き、確認したパスワードを入力してください。
- あらかじめ「東芝パスワードユーティリティ」で作成したトークンをブリッジメ ディアスロットまたはSDカードスロットに挿入し、認証を行う
 - *トークン機能搭載モデルのみ

上記の方法を実行できない場合は、使用している機種を確認後、保守サービスに連絡してください。有償にてパスワードを解除します。HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合も有償です。またどちらの場合も、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

参照 パスワードについて《オンラインマニュアル》

Q 画面に「パスワードを入力して下さい。」と表示された

▲ 「東芝HWセットアップ」またはBIOSセットアップで設定したパスワードを 入力し、「ENTER キーを押してください。

パスワードを忘れた場合は、使用している機種(型番)を確認後、保守サービスに連絡してください。有償にてパスワードを解除します。その際、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

${f Q}$ 画面に「 ${f HDD}$ パスワードを入力してください。」と表示された

- A BIOSセットアップで設定したHDDパスワードを使って認証を行ってください。 次の操作を行ってください。
 - ①HDDパスワードを入力し、**ENTER**キーを押す

HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合は有償です。その際、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

- 電源を入れたとき、「Swipe finger to authorize access, ${f Q}$ or press BACKSPACE to enter the BIOS password.」 と表示された
 - *指紋センサ搭載モデルのみ
- A 指紋認証が必要です。

「指紋認証ユーティリティ」でパワーオンセキュリティ機能またはPre-OS指紋認証機能を有効に設定していると、パスワードを設定している場合に表示される「Passward =」または「パスワードを入力して下さい。」というメッセージの代わりに、指紋認証を行う画面が表示されます。指紋認証を行うと、パワーオンセキュリティ機能またはPre-OS指紋認証機能によってパスワードの認証が行われます。認証を5回失敗する、または「BACKSPACE」キーを押すと、「Password = 」または「パスワードを入力して下さい。」が表示されます。指紋認証について詳しくは、《オンラインマニュアル》または指紋認証ユーティリティのヘルプを参照してください。

- **Q** 起動時に「Windows再開ローダ」が表示され、 Windowsが起動しない
- A ハードウェアの接続に不具合が起きた、または何らかの原因で電源を切る前の 状態を再現できなくなったというメッセージです。

休止状態のまま増設メモリの取り付け/取りはずしをしたときなどに表示されます。 電源を切る前の状態は再現できません。

次の操作を行ってください。

- ①「Windows再開ローダ」で「復元データを削除してシステムブートメニューに進む」 が反転表示していことを確認し、「*ENTER* キーを押す
- ②「Windowsエラー回復処理」で「Windowsを通常起動する」が反転表示している ことを確認し、*ENTER* キーを押す Windowsが起動します。

起動時に「RTC battery is low or CMOS checksum is inconsistent」「Press[F1]Key to set Date/Time.」と表示され、Windowsが起動しない

★時計用バッテリが不足しています。

時計用バッテリは、ACアダプタを接続し電源を入れているときに充電されます。

参照 時計用バッテリについて《オンラインマニュアル》

ACアダプタを接続後、次の手順でBIOSセットアップの日付と時刻を設定してください。

- ① [*F1*]キーを押す BIOSセットアップ画面が表示されます。
- ② ↑ ↓ ← → キーを使って、[SYSTEM DATE/TIME] の [Date] を選択 し、**SPACE** キーで日付を設定する
- ③手順②と同様に [Time] で時刻を設定する
- ④ FN + → キーを押す確認のメッセージが表示されます。
- ⑤ **Y**キーを押す 設定内容が有効になり、BIOSセットアップが終了します。パソコンが再起動します。
- 起動時に「0271: Check data and time settings … Q Press <F1> to resume, <F2> to Setup」と表示され、 Windowsが起動できない
- ♠ 時計用バッテリが不足しています。

時計用バッテリは、ACアダプタを接続し電源を入れているときに充電されます。

参照 時計用バッテリについて《オンラインマニュアル》

ACアダプタを接続後、次の手順でBIOSセットアップの日付と時刻を設定してください。

- **F2** キーを押すBIOSセットアップ画面が表示されます。
- ② [メイン] メニューの [言語:] で [日本語 (JP)] を選択する
- ③ F9 キーを押す確認のメッセージが表示されます。
- ④ [はい] を選択し、[ENTER]キーを押す BIOSセットアップが標準設定の状態になります。
- ⑤ [メイン] メニューの [システム時刻:] で時刻を設定する
- ⑥ [メイン] メニューの [システム日付:] で日付を設定する
- (7) F10 キーを押す確認のメッセージが表示されます。
- ⑧ [はい] を選択し、[ENTER]キーを押すBIOSセットアップが終了し、パソコンが再起動します。

「システムの日付または時刻が無効です」と表示された

★ 日付と時刻を設定してください。

Windows Update やアプリケーションのセットアップを行う場合は、正しい日付と 時刻を設定してから行ってください。

参照 日付と時刻の設定について『Windowsヘルプとサポート』

Q 次のようなメッセージが表示された

- [Insert system disk in drive.Press any key when ready]
- [Non-System disk or disk error Replace and press any key when ready]
- [Invalid system disk Replace the disk, and then press any key]
- 「Boot:Couldn't Find NTLDR Please Insert another disk I
- [Disk I/O error Replace the disk, and then press any key]
- [Cannot load DOS press key to retry]
- [Remove disks or other media.Press any key to restart]
- [NTLDR is missing Press any key to restart]
- ▶ フロッピーディスクなどの起動ディスクを取り出し、何かキーを押してくださ い。

上記の操作を行っても解決しない場合は、『東芝PCサポートのご案内』で必要事項を 確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

その他のメッセージが表示された

▲★ 使用しているシステムやアプリケーションの説明書を確認してください。

4 その他

${f Q}$ ハードディスクからリカバリできなくなったときは

*HDDリカバリ機能搭載モデルのみ

(システムを復元するためのもの)のデータが破損、もしくは誤って消去されている可能性があります。

また、市販のソフトウェアを使用してパーティションの構成を変更すると、リカバリができなくなることがあります。

「TOSHIBA Recovery Disc Creator」で作成したリカバリディスクを使って、リカバリしてください。

参照 リカバリの操作方法「3章 2 - 3 リカバリディスクからリカバリをする」

リカバリディスクがない場合は、修理が必要になる可能性があります。購入店、また は保守サービスに相談してください。

参照 修理のお問い合わせについて『東芝PCサポートのご案内』

Q 異常な臭いや過熱に気づいた!

(イン) パソコン本体、周辺機器の電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。安全を確認してバッテリパックをパソコン本体から取りはずしてから購入店、または保守サービスに相談してください。

なお、連絡の際には次のことを伝えてください。

- 使用している機器の名称
- 購入年月日
- 現在の状態(できるだけ詳しく連絡してください)

参照 修理のお問い合わせについて『東芝PCサポートのご案内』

このQ&A集を読んでも解決できない

- ▲ このほかにもいろいろな解決方法があります。
 - 1 《オンラインマニュアル》を見る

このQ&A集は、パソコンの電源が入らないなど、《オンラインマニュアル》を見ら れない状況でのQ&Aのみ記載しています。《オンラインマニュアル》の「Q&A」に は、このほかにも困ったことが起きた場合の対処方法を記載しています。

2 「dynabook.com」の「よくあるご質問 FAQ」を調べる

インターネットに接続できるときは、東芝PC総合情報サイト「dynabook.com」 でサポート情報を見てください。お問い合わせの多い質問やホットなQ&Aが掲載さ れています。

「A. 回答・対処方法」の説明を読んでも問題が解決しない場合は、説明の後のアン ケートに引き続き、質問メールを出すこともできます。

- * メールでの質問には「お客様登録」が必要です。
- 3 東芝PCあんしんサポートに電話する

パソコン本体のトラブルは、東芝PCあんしんサポートでお答えします。『東芝PCサ ポートのご案内』で必要事項を確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡してく ださい。

参照 東芝PCあんしんサポート『東芝PCサポートのご案内』

操作できない原因がどうしてもわからない

- ⚠️ パソコン本体のトラブルの場合は、『東芝PCサポートのご案内』で必要事項を 確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。
- A 🏲 アプリケーションのトラブルの場合は、各アプリケーションのサポート窓口に お問い合わせください。
 - 参照 アプリケーションのお問い合わせ先『取扱説明書』
- **▲ ▶ 周辺機器のトラブルの場合は、各周辺機器のサポート窓口にお問い合わせくだ** さい。
 - 参照 周辺機器のお問い合わせ先『周辺機器に付属の説明書』

3章

П

| 買ったときの状態に戻すには | - リカバリー

この章では、パソコンの動作がおかしくなり、いろいろなトラブル解消方法では解決できないときに行う「リカバリ」について説明しています。リカバリを行うことでシステムやアプリケーションを購入時の状態に復元できます。作成したデータなどが消去されますので、よく読んでから行ってください。

1	リカバリとは	44
2	リカバリ=再セットアップをする	48
3	リカバリをしたあとは	62

リカバリとは

リカバリ(再セットアップ)とは、お客様が作成したデータや、購入後にインストールしたアプリケーション、現在の設定などをすべて削除し、もう一度ご購入時の状態に復元する作業です。ハードディスク内に保存されているデータ(文書ファイル、画像・映像ファイル、メールやアプリケーションなど)はすべて消去され、設定した内容(インターネットやメールの設定、Windowsログオンパスワードなど)も購入時の状態に戻る、つまり何も設定していない状態になります。

次のような、どうしても他に方法がないときにリカバリをしてください。

- パソコンの動作が非常に遅くなった
- 周辺機器が使えなくなった
- ハードディスクにあるシステムファイルを削除してしまった
- コンピュータウイルスやスパイウェアなどに感染し、駆除できない*1
- パソコンの調子がおかしく、いろいろ試したが解消できない
- 東芝PC あんしんサポートに相談した結果、「リカバリが必要」と診断された
- * 1 アプリケーションが正常に起動できない場合など、状態によってはウイルスチェックができない場合があります。

1 リカバリをする前に確認すること

パソコンの動作がおかしいと感じたとき、次の方法を実行してみてください。リカバリをしなくても、状態が改善される場合があります。次の方法をすべて試してみても状態が改善されない場合に、リカバリを実行してください。

▋ウイルスチェックソフトで、ウイルス感染のチェックを実行する

本製品に用意されているウイルスチェックソフトを使って、ウイルスに感染していないかどうかを確認してください。ウイルスが検出されたら、ウイルスチェックソフトで駆除できます。その際、ウイルス定義ファイル(パターンファイル)は、最新のものに更新しておいてください。場合によっては、ウイルスチェックソフトで駆除できないウイルスもあります。そのときは、リカバリを実行してください。

セーフモードで起動できるか実行してみる

Windowsが起動できないときは、セーフモードで起動してみてください。セーフモードでは、 最低限の機能でWindowsを起動させることができます。

起動方法については、『取扱説明書』を参照してください。

セーフモードで起動できた場合は、リカバリをする前に「東芝PCあんしんサポート」にご相談ください。

┃ 周辺機器をすべて取りはずし、再度確認する

増設メモリやUSB対応機器など、購入後に追加で増設した機器が障害の原因となっている場合があります。それらを取りはずしてから、再度確認してみてください。また、電源関連のトラブルの場合は、バッテリをいったん取りはずし、再度取り付けてから起動し直してみてください。

参照 機器の取りはずし『取扱説明書』《オンラインマニュアル》

▋ほかのトラブル解消方法を探す

パソコンの調子がおかしいと思ったときは、《オンラインマニュアル》で解消へのアプローチを確認してください。いろいろな解消方法を紹介しています。 それでも解消できないときに、リカバリをしてください。

2 リカバリDVD-ROM/リカバリCD-ROMについて

本製品にはモデルによって、リカバリDVD-ROMまたはリカバリCD-ROMが付属しています。 リカバリDVD-ROM/リカバリCD-ROMはリカバリするときに使用します。絶対になくさな いようにしてください。紛失した場合、再発行することはできません。 また、リカバリDVD-ROM/リカバリCD-ROMは本製品専用です。他のパソコンでリカバリ しないでください。

参照 詳細について「本章 2 リカバリ=再セットアップをする」

3 リカバリをはじめる前にしておくこと

リカバリをはじめる前に、次の準備と確認を行ってください。

■ 準備するもの

- ●『セットアップガイド』(本書)
- 巻末のリカバリチェックシートをコピーしたもの
- リカバリディスク(作成したリカバリディスクからリカバリする場合)
- リカバリDVD-ROM/リカバリCD-ROM(付属しているモデルの場合)

▍必要なデータのバックアップをとる

リカバリをすると、購入後に作成したデータやインストールしたアプリケーションなど、ハードディスクに保存していた内容は削除されて、設定が初期化されます。次のようなデータは削除されますので、可能な場合は、外部記憶メディア(CDやUSBフラッシュメモリなど)にバックアップをとってください。

- ドキュメントのデータ
- デスクトップに保存したデータ
- インターネットエクスプローラのお気に入り
- メール送受信データ
- メールアドレス帳
- プレインストールされているアプリケーションのデータやファイル
- お客様がインストールされたアプリケーションのデータ
- お客様が作成されたフォルダとファイル

また、リカバリ後も現在と同じ設定でパソコンを使いたい場合は、現在の設定を控えておいてください。

ただし、ハードディスクをフォーマットしたり、システムファイルを削除した場合や、電源を入れてもシステムが起動しなくなってからでは、バックアップをとることができません。また、リカバリを行っても、ハードディスクに保存されていたデータは復元できません。 バックアップは、普段から定期的に行っておくことを推奨します。

■ アプリケーションのセットアップ用メディアを確認する

「Microsoft Office」や、購入後に追加でインストールしたアプリケーション、プリンタなどの周辺機器のドライバは、リカバリ後にインストールする必要があります。これらを再度インストールするためのメディア(CDなど)が、お手元にあることを確認してください。また、アプリケーションによっては、再度インストールするときにID番号などが必要です。あらかじめ確認してください。

各種設定を確認する

インターネットやLANの設定、Windowsログオン時のアカウント名などの設定項目を、メモなどに控えておいてください。ウイルスチェックソフトなど、有償で購入した認証キーなどがセットアップ時に必要なアプリケーションは、それらの番号を控えておいてください。確認方法は各アプリケーションのヘルプや問い合わせ先にご確認ください。

■ 音量を調節する

リカバリ後、Windowsセットアップが終了するまで音量の調節はできません。あらかじめ、音量を調節してください。FN+ESC+-を使って、内蔵スピーカやヘッドホンの音量をミュート(消音)にしている場合は、もう一度FN+ESC+-を押して元に戻しておいてください。

■ 周辺機器をすべて取りはずす

増設メモリやUSB対応機器など、パソコン本体に取り付けている物は、ACアダプタのケーブル以外すべて取りはずしてください。このとき、パソコン本体の電源を切ってから行ってください。

お願い

● 市販のソフトウェアを使用してパーティションの構成を変更すると、リカバリができなくなることがあります。

2 リカバリ=再セットアップをする

本製品にプレインストールされているWindowsやアプリケーションを復元する方法について 説明します。

本製品のリカバリは、ユーザ権限に関わらず、誰でも実行できます。誤って他の人にリカバリを実行されないよう、ユーザパスワードを設定しておくことをおすすめします。

参照 ユーザパスワード《オンラインマニュアル》

1 いくつかあるリカバリ方法

リカバリには、次の方法があります。

【 リカバリDVD-ROM/リカバリCD-ROMが付属していないモデル 】

- ハードディスクドライブからリカバリをする
- 作成したリカバリディスクからリカバリをする

通常はハードディスクドライブからリカバリをしてください。

リカバリディスクからのリカバリは、ハードディスクドライブのリカバリ(再セットアップ) ツール(システムを復元するためのもの)を消してしまったり、ハードディスクからリカバリ ができなかった場合などに行うことをおすすめします。

リカバリディスクからリカバリをする場合は、《オンラインマニュアル》を確認して、リカバリディスクを用意してください。

【 リカバリDVD-ROM/リカバリCD-ROMが付属しているモデル 】

● 付属のリカバリDVD-ROM/リカバリCD-ROMからリカバリをする

2 ハードディスクからリカバリをする

*リカバリDVD-ROM/リカバリCD-ROMが付属していないモデルのみ

ハードディスクのリカバリツールでは、次のメニューのなかからリカバリ方法を選択することができます。あらかじめリカバリ方法を決めておくとスムーズに操作できます。

■ご購入時の状態に復元(システム回復オプションあり)

ハードディスクをパソコンを購入したときの状態に戻し、購入時にプレインストールされていたシステムとアプリケーションを復元します。

購入後に作成したデータや設定などはすべて消去されます。

■パーティションサイズを変更せずに復元<推奨>

パーティションサイズを変更して使用していた場合、そのパーティションの構造を保ったままシステムを復元します。Cドライブに保存されていたデータは消去され、購入時の状態に戻りますが、その他のドライブに保存されていたデータや設定は、そのまま残ります。ただし、BIOS情報やコンピュータウイルスなどの影響でデータが壊れている場合、Cドライブ以外の領域にあるデータも使えないことがあります。

■パーティションサイズを指定して復元

Cドライブ(ハードディスク)のサイズを指定して復元することができます。Cドライブ以外のハードディスクの領域は1つの領域になり、データや設定などはすべて消去されます。

Æ ≯E

- リカバリは、ドライブにメディアをセットしていない状態で実行してください。ドライブにメディア がセットされていると、エラーになる場合があります。
- どのメニューを選択しても、Cドライブにはリカバリツールから購入時と同じシステムが復元されます。


ここでは、「パーティションサイズを変更せずに復元」する方法を例にして説明します。

- 1 パソコンの電源を切る
- 2 ACアダプタと電源コードを接続する
- 3 (ゼロ) キーを押しながら電源スイッチを押し、[dynabook] または [TOSHIBA] 画面が表示されたら手をはなす

ユーザパスワードを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されます。 ユーザパスワードを入力して*ENTER*キーを押してください。 メッセージが表示されます。

4 画面の内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする [復元方法の選択] 画面が表示されます。


5 [初期インストールソフトウェアの復元] をチェックし①、[次へ] ボタンをクリックする②



[ハードディスク上の全データの消去] は、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、個人情報漏えいを防ぐために、ハードディスクのデータを完全に消去するためのものです。通常は実行しないでください。実行すると、ハードディスク上にある、リカバリツールの領域以外のすべてのデータが削除されます。

参照 ハードディスクの消去について 「4章 3 - 2 ハードディスクの内容をすべて消去する」

(1) 「パーティションサイズを変更せずに復元」をチェックし①、「次へ」 ボタンをクリックする②




[パーティションサイズを変更せずに復元] を選択した場合の意味と動作は、次のとおりです。

他のメニューを選択した場合については、次のページを参照してください。

- [ご購入時の状態に復元(システム回復オプションあり)]: P.52
- ●「パーティションサイズを指定して復元〕: P.52

● [パーティションサイズを変更せずに復元] とは

[パーティションサイズを指定して復元]を使って、すでにハードディスクの領域を分割している場合などに使用します。Cドライブがリカバリされ、それ以外の領域のデータはそのまま残ります。



Cドライブ(■)にあたる領域は、 作成したデータ、設定した項目、 インストールしたアプリケーショ ンなどがすべて消去された状態に なります。

(ハードディスクの領域を分割している場合の表示例)

「先頭パーティションのデータは、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

XE

● [ご購入時の状態に復元(システム回復オプションあり)] と [パーティションサイズを変更せずに復元] は、リカバリツールとシステム回復オプションの領域が確保されているため、ハードディスクの100%を使用することはできません。

7 [次へ] ボタンをクリックする

処理を中止する場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

[次へ] ボタンをクリックすると、復元が実行され、[パーティションを初期化しています。しばらくお待ちください。] 画面が表示されます。

長い時間表示される場合がありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。 復元中は、リカバリの経過に従い、画面が変わります。

復元が完了すると、終了画面が表示されます。

[終了] ボタンをクリックする

システムが再起動し、「Windowsのセットアップ」画面が表示されます。

9 Windowsのセットアップを行う

参照 詳細について「1章 3 Windowsセットアップ」

⋌ ×モ

● 一部のアプリケーションは、リカバリ後にアプリケーションのインストールをする必要があります。

参照 詳細について「本章 3 - 2 アプリケーションを再インストールする」

購入後に変更した設定がある場合は、Windowsのセットアップ後に、もう1度設定をやり直してください。また、周辺機器の接続、購入後に追加したアプリケーションのインストールも、Windowsのセットアップ後に行ってください。


参照 周辺機器の接続『取扱説明書』《オンラインマニュアル》

■ [初期インストールソフトウェアの復元] 画面のリカバリメニューについて

「本項 ハードディスクからリカバリをする」の手順 6 の [初期インストールソフトウェアの 復元] 画面で表示されるリカバリメニューの意味と動作は次のようになります。

■ご購入時の状態に復元(システム回復オプションあり)

パソコンを購入したときの状態に戻します(モデルによって、ご購入時のパーティションの状態は異なります)。



作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去された状態になります。

手順 6 の後は「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。


■ パーティションサイズを指定して復元

ハードディスク(Cドライブ)のサイズを変更します。

Cドライブ以外の領域区分(パーティション)は消去され、一つの領域になります。その領域 (□) は「ディスクの管理」から再設定を行うと、再びドライブとして使用できるようになります。

[システム回復オプション] のチェックをはずしてリカバリを行うと、システム回復オプション領域は消去されます。その領域(■) も、「ディスクの管理」から設定するとドライブとして使用できます。

参照 ディスクの管理「本章 3 - 1 - パーティションを設定してリカバリをした場合は」



作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去された状態になります。

- ① [システム回復オプション] にチェックをする、またはチェックをはずす
- ② [C:ドライブのサイズ] で <u>・</u>をクリックしてパーティション (Cドライブ) のサイズ を指定する
- ③ [次へ] ボタンをクリックする 手順 6 の後は「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

3 リカバリディスクからリカバリをする

* ここでは、作成したリカバリディスクまたは付属のリカバリDVD-ROM/リカバリCD-ROMを使用した場合について説明しています。

リカバリツールでは、次のメニューのなかからリカバリ方法を選択することができます。あらかじめリカバリ方法を決めておくとスムーズに操作できます。

■ご購入時の状態に復元(システム回復オプションあり)

ハードディスクをパソコンを購入したときの状態に戻し、購入時にプレインストールされていたシステムとアプリケーションを復元します。

購入後に作成したデータや設定などはすべて消去されます。

■パーティションサイズを変更せずに復元く推奨>

パーティションサイズを変更して使用していた場合、そのパーティションの構造を保ったままシステムを復元します。Cドライブに保存されていたデータは消去され、購入時の状態に戻りますが、その他のドライブに保存されていたデータや設定は、そのまま残ります。

■パーティションサイズを指定して復元

Cドライブ(ハードディスク)のサイズを指定して復元することができます。Cドライブ以外の ハードディスクの領域は1つの領域になり、データや設定などはすべて消去されます。


⋌ メモ

● どのメニューを選択しても、Cドライブには購入時と同じシステムが復元されます。

ここでは、「パーティションサイズを変更せずに復元」する方法を例にして説明します。

- 1 ACアダプタと電源コードを接続する
- **2** ディスクをセットして、パソコンの電源を切る ディスクが複数枚ある場合は、「ディスク1」からセットしてください。
- F12 キーを押しながら電源スイッチを押し、[dynabook] または [TOSHIBA] 画面が表示されたら手をはなす ユーザパスワードを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されます。 ユーザパスワードを入力して ENTER キーを押してください。
- 4 アイコンが表示された場合は、← → キーでCDのアイコンを選択し、
 ENTER キーを押す
 または
 メニューが表示された場合は、↑ ↓ キーで [CD/DVD] を選択し、
 ENTER キーを押す

 「復元方法の選択」画面が表示されます。
- 5 [TOSHIBA Recovery Wizard] をチェックし①、[次へ] ボタンを クリックする②




[システム回復オプション] には、パソコンを使用するうえでのさまざまなトラブルやデータ保護に対応したメニューが用意されています。詳細は「本節 4 システム回復オプションについて」を参照してください。

メッセージ画面が表示されます。

画面の内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする 2枚目の[復元方法の選択] 画面が表示されます。

7 [初期インストールソフトウェアの復元] をチェックし①、[次へ] ボタンをクリックする②




[ハードディスク上の全データの消去] は、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、個人情報漏えいを防ぐために、ハードディスクのデータを完全に消去するためのものです。通常は実行しないでください。実行すると、ハードディスク上にある、すべてのデータが削除されます。

参照 ハードディスクの消去について

[4章 3 - 2 ハードディスクの内容をすべて消去する]

8 [パーティションサイズを変更せずに復元] をチェックし①、[次へ] ボタンをクリックする②



[パーティションサイズを変更せずに復元] を選択した場合の意味と動作は、次のとおりです。


他のメニューを選択した場合については、次のページを参照してください。

- [ご購入時の状態に復元(システム回復オプションあり)]: P.58
- [パーティションサイズを指定して復元] : P.58

● [パーティションサイズを変更せずに復元] とは

「パーティションサイズを指定して復元」を使って、すでにハードディスクの領域を分割している場合などに使用します。Cドライブがリカバリされ、それ以外の領域のデータはそのまま残ります。

【リカバリディスクからリカバリした場合】



Cドライブ(■)にあたる領域は、作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去された状態になります。

(ハードディスクの領域を分割している場合の表示例)

【リカバリDVD-ROM/リカバリCD-ROMからリカバリした場合】

リカバリDVD-ROM/リカバリCD-ROM
システム回復
オプション領域
作成データ・
設定は消去
作成データ・
設定は保持

Cドライブ() にあたる領域は、作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去された状態になります。

(ハードディスクの領域を分割している場合の表示例)

「先頭パーティションのデータは、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

Æ ≯€

● [ご購入時の状態に復元(システム回復オプションあり)] と [パーティションサイズを変更せずに復元] は、リカバリツールとシステム回復オプションの領域が確保されているため、ハードディスクの100%を使用することができません。

・「次へ」ボタンをクリックする

処理を中止する場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

[次へ] ボタンをクリックすると、復元が実行され、[パーティションを初期化しています。しばらくお待ちください。] 画面が表示されます。

長い時間表示される場合がありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。 復元中は、リカバリの経過に従い、画面が変わります。

* 最初に [コピーしています。] 画面が表示される場合があります。長い時間表示される場合がありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。

ディスクが複数枚ある場合は、ディスクを入れ替えるメッセージが表示され、ディスクが半分くらい出てきます。ディスクの番号順に入れ替え、[OK] ボタンをクリックしてください。

復元が完了すると、終了画面が表示されます。

10 [終了] ボタンをクリックする

自動的にディスクが出てきます。

11 ディスクを取り出す

システムが再起動し、「Windowsのセットアップ」画面が表示されます。

12 Windowsのセットアップを行う

参照 詳細について「1章 3 Windowsセットアップ」

メモ

● 一部のアプリケーションは、リカバリ後にアプリケーションのインストールをする必要があります。

参照 詳細について「本章 3-2 アプリケーションを再インストールする」

購入後に変更した設定がある場合は、Windowsのセットアップ後に、もう1度設定をやり直してください。また、周辺機器の接続、購入後に追加したアプリケーションのインストールも、Windowsのセットアップ後に行ってください。

参照 周辺機器の接続『取扱説明書』《オンラインマニュアル》


■ [初期インストールソフトウェアの復元] 画面のリカバリメニューについて

「本項 リカバリディスクからリカバリをする」の手順 8 の [初期インストールソフトウェア の復元] 画面で表示されるリカバリメニューの意味と動作は次のようになります。

■ ご購入時の状態に復元(システム回復オプションあり)


パソコンを購入したときの状態に戻します(モデルによって、ご購入時のパーティションの状態は異なります)。

【リカバリディスクからリカバリした場合】



設定した項目、インストールしたアプリケー ションなどがすべて消去された状態になります。

【リカバリDVD-ROM/リカバリCD-ROMからリカバリした場合】



設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去された状態になります。

手順 8 の後は「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

■パーティションサイズを指定して復元

ハードディスク(Cドライブ)のサイズを変更します。


Cドライブ以外の領域区分(パーティション)とリカバリツールの領域は消去され、1つの領域になります。その領域(□)は「ディスクの管理」から再設定を行うと、再びドライブとして使用できるようになります。

[システム回復オプション] のチェックをはずしてリカバリを行うと、システム回復オプション領域は消去されます。その領域(■) も、「ディスクの管理」から設定するとドライブとして使用できます。


参照 ディスクの管理「本章 3 - 1 - パーティションを設定してリカバリをした場合は」

作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去された 状態になります。

【リカバリディスクからリカバリした場合】



【リカバリDVD-ROM/リカバリCD-ROMからリカバリした場合】



- ① 「システム回復オプション」 にチェックをする、またはチェックをはずす
- ③ [次へ] ボタンをクリックする 手順 8 の後は「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

4 システム回復オプションについて

本製品には、「システム回復オプション」がインストールされています。「システム回復オプション」とは、Windowsが正常に起動しなくなった場合に、問題を解決して起動できるようにするメニューが集まったものです。

1 「詳細ブートオプション」を表示する

『取扱説明書』に記載されている「セーフモードで起動する」と同じ手順で表示して ください。

- **2** [コンピュータの修復] を選択し、*ENTER* キーを押す キーボードの選択画面が表示されます。
- **3** [日本語] を選択し、[次へ] ボタンをクリックする ログオン画面が表示されます。
- 4 ユーザ名を選択し、Windowsログオンパスワードを入力する
- **5** [OK] ボタンをクリックする 「システム回復オプション」が起動します。



● スタートアップ修復

システムファイルの不足や破損など、Windowsの正常な起動を妨げる可能性のある問題を解決し、正常に起動できるようにします。

- システムの復元システムファイルを正常に機能していた日時の状態に復元することができます。
- Windows Complete PC 復元
 - *Businessモデルのみ

Windows Complete PCバックアップイメージからコンピュータを復元します。

- メモリ診断ツールメモリが正常に機能しているかどうかを確認します。
- コマンドプロンプト コマンドプロンプトに切り替えます。



● TOSHIBA Recovery Wizard リカバリ(再セットアップ)メニューを表示します。




使いたいメニュー名をクリックする

この後の操作は、メニューによって異なります。表示された画面の指示に従って操作してください。

★ ・ システム回復オプション領域を削除してしまったときは

- リカバリをした際、[パーティションサイズを指定して復元] を選択し、[システム回復オプション] のチェックをはずした場合は、この手順では「システム回復オプション」を起動できません。次のいずれかの手順で起動してください。
 - ・リカバリディスクがある場合は、ディスクから「システム回復オプション」を起動することができます。
 - ① ACアダプタと電源コードを接続する
 - ② ディスクをセットして、パソコンの電源を切る ディスクが複数枚ある場合は、「ディスク1」からセットしてください。
 - ③ $\boxed{\it F12}$ キーを押しながら電源スイッチを押し、 $[{\rm dynabook}]$ または $[{\rm TOSHIBA}]$ 画面が表示されたら手をはなす
 - ユーザパスワードを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されます。
 - ユーザパスワードを入力して「ENTER キーを押してください。
 - ④ アイコンが表示された場合は、 ← → キーでCDのアイコンを選択し、 *ENTER* キーを押す メニューが表示された場合は、 ↑ ↓ キーで [CD/DVD] を選択し、 *ENTER* キーを押す [復元方法の選択] 画面が表示されます。
 - ⑤ [システム回復オプション] をチェックし①、[次へ] ボタンをクリックする②



キーボードの選択画面が表示されます。

- ⑥「日本語」を選択し、[次へ] ボタンをクリックする オペレーティングシステム選択画面が表示されます。
- ⑦「Microsoft Windows Vista」を選択し、「次へ」ボタンをクリックする 「システム回復オプション」が起動します。
- ・リカバリディスクがない場合は、ハードディスクから [ご購入時の状態に復元(システム回復オプションあり)] を選択してリカバリをすると、[詳細ブートオプション] → [コンピュータの修復] から「システム回復オプション」を起動できます。

3章

リカバリをしたあとは

Windowsセットアップのあとは

▮パーティションを設定してリカバリをした場合は

パーティションの設定を変更してリカバリをした場合は、リカバリ後すみやかに次の設定を 行ってください。

お願い パーティションを設定するにあたって =

- Windows の「ディスクの管理」を使用すると、ボリュームがないプライマリパーティションが 表示されます。このパーティションにはリカバリ(再セットアップ)するためのデータが保存さ れていますので、削除しないでください。削除した場合、リカバリはできなくなります。
- コンピュータの管理者になっているユーザアカウントでログオンする
- 【スタート】ボタン(❷️)→ 【コントロールパネル】をクリックする
- [🎒 システムとメンテナンス] → [🏗 管理ツール] をクリックする
- [🖟 コンピュータの管理] をダブルクリックする
- 左画面の [🚟 ディスクの管理] をクリックする 設定していないパーティションは「未割り当て」と表示されます。
- [ディスクO] の [未割り当て] の領域を右クリックする
- 表示されるメニューから [新しいシンプル ボリューム] をクリックする [新しいシンプル ボリューム ウィザード] が起動します。
- [次へ] ボタンをクリックし、ウィザードに従って設定する 次の項目を設定します。
 - ・ボリュームサイズ
 - ・ドライブ文字またはパスの割り当て
 - ・フォーマット
 - ・ファイルシステム
 - ・アロケーションユニットサイズ
 - ・ボリュームラベル

9 設定内容を確認し、[完了] ボタンをクリックする

フォーマットが開始されます。 パーティションの状態が [正常] と表示されれば完了です。 詳細については「コンピュータの管理」のヘルプを参照してください。

■ヘルプの起動■

①メニューバーから [ヘルプ] → [トピックの検索] をクリックする

2 アプリケーションを再インストールする

本製品にプレインストールされているアプリケーションは、一度削除してしまっても、必要なアプリケーションやドライバを指定して再インストールすることができます。

Office搭載モデルのOffice Personal 2007またはOffice Professional 2007、OneNote 搭載モデルのOffice OneNote 2007およびPowerPoint搭載モデルのOffice PowerPoint 2007は、リカバリ後に付属のCD-ROMで再インストールする必要があります。「本節 3 Office製品を再インストールする」を確認してください。

■必要なもの

●『セットアップガイド』(本書)

アプリケーションによっては、再インストール時にID番号などが必要です。あらかじめ確認してから、再インストールすることを推奨します。

同じアプリケーションがすでにインストールされているときは、コントロールパネルの「プログラムのアンインストール」または各アプリケーションのアンインストールプログラムを実行して、アンインストールを行ってください。

アンインストールを行わずに再インストールを実行すると、正常にインストールできない場合があります。ただし、上記のどちらの方法でもアンインストールが実行できないアプリケーションは、上書きでインストールしても問題ありません。

1 操作手順

- **1** [スタート] ボタン (🚱) → [すべてのプログラム] → [アプリケー ションの再インストール] をクリックする
- 2 [セットアップ画面へ] をクリックする

アプリケーションやドライバのセットアップメニュー画面が表示されます。アプリケーションやドライバのセットアップメニューは、カテゴリごとのタブに分かれています。

初めて起動したときは、[ドライバ] タブが表示されています。タブをクリックして 再インストールしたいアプリケーションを探してください。

画面左側にはアプリケーションの一覧が表示されています。

画面右側にはアプリケーションの説明が書かれていますので、よくお読みください。

3 画面左側のアプリケーション名を選択し、画面右側の「XXXのセット アップ」をクリックする

「XXX」にはアプリケーション名が入ります。選択したメニューによっては別の言葉が表示されます。

4 表示されるメッセージに従ってインストールを行う

[ファイルのダウンロード] 画面が表示された場合は、[実行] ボタンをクリックしてください。

3 Office製品を再インストールする

* Office搭載モデル、OneNote搭載モデル、PowerPoint搭載モデルのみ

ここでは、Office Personal 2007またはOffice Professional 2007、Office OneNote 2007およびOffice PowerPoint 2007を再インストールする方法を説明します。

■必要なもの

付属のパッケージに、必要なものが一式入っています。

「Microsoft® Office Personal 2007」一式

「Microsoft® Office Professional 2007 | 一式

「Microsoft® Office OneNote® 2007」一式

「Microsoft® Office PowerPoint® 2007 | 一式

再インストールした場合、ライセンス認証が必要になります。

■ 再インストール方法とセットアップ方法

詳細は、それぞれのパッケージに付属の『スタートガイド』を確認してください。

■Officeナビの場合

「Microsoft® Officeナビ 2007」は、アプリケーションの再インストールから再インストールします。

- ① [スタート] ボタン(() → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする
- ②[セットアップ画面へ] をクリックする
- ③ [Windows関連] タブをクリックする
- ④ 画面左側の [Microsoft Officeナビ 2007] をクリックし、表示された画面に従ってセットアップする

4 バックアップしておいたデータを復元する

バックアップをとっておいたデータを使いたい場合は、バックアップした外部記憶メディアからデータを読み込んでください。

■インターネット接続の設定情報

インターネット接続の設定情報は、データのバックアップがとれません。 プロバイダから送られてきた書類や、お客様ご自身で設定情報を控えておいたメモなどを元に、 もう1度設定し直してください。

■[ドキュメント]、[お気に入り] のデータ

バックアップをとったデータを利用することができます。

■ Windows メールのデータ

- メールアカウント
- メール送受信データ
- メールフォルダ
- メールアドレス帳

バックアップをとったデータを、「Windows メール」で読み込んでください。

■MS-IMEで登録した単語

詳しくは『MS-IMEのヘルプ』を確認してください。

■その他のファイルやフォルダなど

- プレインストールされているアプリケーションのデータやファイル
- お客様がインストールされたアプリケーションのデータ
- お客様が作成されたフォルダとファイル

など

バックアップした外部記憶メディアから、バックアップをとったデータが保存されていた場所に、データをコピーして復元してください。

アプリケーションによってバックアップ方法や復元方法が用意されている場合は、その方法に 従って復元してください。詳しくは、アプリケーションのヘルプを参照してください。

4章



|デイリーケアとアフターケア

-廃棄と譲渡-

この章では、パソコンの日ごろのお手入れや、保守や修理に関することを説明しています。

パソコン本体を捨てるときや人に譲るときの処置について知っておい て欲しいことを説明しています。

1	日常の取り扱いとお手入れ	68
2	アフターケアについて	73
3	捨てるとき/人に譲るとき	75

日常の取り扱いとお手入れ

注意

お手入れの前には、必ずパソコンやパソコンの周辺機器の電源を切り、ACアダプタの電 源プラグをコンセントから抜くこと

電源を切らずにお手入れをはじめると、感電するおそれがあります。

お願い

機器への強い衝撃や外圧について・

● 機器に強い衝撃や外圧を与えないように注意してください。製品には精密部品を使用しておりま すので、強い衝撃や外圧を加えると部品が故障するおそれがあります。

日常の取り扱いでは、次のことを守ってください。

1■ パソコン本体および付属品について |

- ●『安心してお使いいただくために』に、パソコン本体、ACアダプタ、電源コードを使用す るときに守ってほしいことが記述されています。 あらかじめその記述をよく読んで、必ず指示を守ってください。
- 機器の汚れは、柔らかくきれいな乾いた布などでふき取ってください。汚れがひどいときは、 水に浸した布を固くしぼってからふきます。 中性洗剤、揮発性の有機溶剤(ベンジン、シンナーなど)、化学ぞうきんなどは使用しない でください。
- 薬品や殺虫剤などをかけないでください。
- ディスプレイは静かに閉じてください。
- 使用できる環境は次のとおりです。*¹ 温度5~35℃、湿度20~80%
 - *1 使用環境条件は、本製品の動作を保証する温湿度条件であり、性能を保証するものではありません。
- 落としたり、衝撃を与えないでください。
- 高温になる場所や湿度の高い場所には置かないでください。
- 水をかけたり、湿気の多いものの上に置かないでください。
- 分解しないでください。
- 次のような場所で使用や保管をしないでください。 直射日光の当たる場所/非常に高温または低温になる場所/急激な温度変化のある場所(結 露を防ぐため)/強い磁気を帯びた場所(スピーカなどの近く)/ホコリの多い場所/振動 の激しい場所/薬品の充満している場所/薬品に触れる場所
- 使用中に本体の底面やACアダプタが熱くなることがあります。本体の動作状況により発熱 しているだけで、故障ではありません。

- ケーブル類は折り曲げたり、巻き付けたりしないでください。故障の原因となることがあります。
- 電源コードのプラグを長期間にわたってACコンセントに接続したままにしていると、プラグにホコリがたまることがあります。定期的にホコリをふき取ってください。

2 キーボード

柔らかい乾いた素材のきれいな布でふいてください。

汚れがひどいときは、水に浸した布を固くしぼってふきます。

キーのすきまにゴミが入ったときは、エアーで吹き飛ばすタイプのクリーナで取り除きます。 ゴミが取れないときは、使用している機種名を確認してから、購入店、または保守サービスに 相談してください。

飲み物など液体をこぼしたときは、ただちに電源を切り、ACアダプタとバッテリパックを取りはずして、購入店、または保守サービスに相談してください。

3 タッチパッド

乾いた柔らかい素材のきれいな布でふいてください。 汚れがひどいときは、水かぬるま湯に浸した布を固くしぼってからふきます。

4 液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイの取り扱いについて

液晶ディスプレイの破損や故障を防ぐために、次のことを必ず守ってください。

- 液晶ディスプレイ表面を押さないでください。
- 液晶ディスプレイ部分をつかんで持ち上げないでください。
- キーボード上にペン等、ものをはさんだ状態で液晶ディスプレイを閉じないでください。
- 液晶ディスプレイを開閉する際は片手でパームレストを押さえゆっくり開閉してください (無理な力を加えないでください)。







画面のお手入れ

● 画面の表面には偏光フィルムが張られています。このフィルムは傷つきやすいので、むやみ に触れないでください。

表面が汚れた場合は、柔らかくきれいな布で軽くふき取ってください。水や中性洗剤、揮発 性の有機溶剤、化学ぞうきんなどは使用しないでください。

- 無理な力の加わる扱いかた、使いかたをしないでください。 液晶ディスプレイは、ガラス板間に液晶を配向処理して注入してあります。強い力を加える と配向が乱れ、発色や明るさが変わって元に戻らなくなる場合があります。また、ガラス板 を破損するおそれもあります。
- 水滴などが長時間付着すると、変色やシミの原因になるので、すぐにふき取ってください。 ふき取る際は、力を入れないで軽く行ってください。

▋ 残像防止について

長時間同じ画面を表示したままにしていると、画面表示を変えたときに前の画面表示が残るこ とがあります。この現象を残像といいます。残像は、画面表示を変えることで徐々に解消され ますが、あまり長時間同じ画面を表示すると画像が消えなくなりますので、同じ画面を長時間 表示するような使いかたは避けてください。

また、次の機能を利用すると、残像防止ができます。

- スクリーンセーバーを設定する
 - 参照 スクリーンセーバーの設定『Windowsヘルプとサポート』
- ●「電源オプション」で「ディスプレイの電源を切る」を設定する
 - 参照 電源オプション《オンラインマニュアル》

表示について

TFTカラー液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時 点灯などの画素(ドット)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上で す。有効ドット数の割合とは、「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可 能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見え る場合があります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。


5 指紋センサ

指紋センサ表面が汚れている場合には、認識率が低下する可能性があります。眼鏡ふき(ク リーナークロス)などのきれいな柔らかい布で軽くふき取ってからお使いください。 指紋センサ表面を強くこすらないでください。また、洗剤などは使用しないでください。故障 するおそれがあります。

6 CD/DVD

CD/DVDの内容は故障の原因にかかわらず保障いたしかねます。製品を長持ちさせ、データを保護するためにも、次のことを必ず守ってください。

- 傷、汚れをつけないよう、取り扱いには十分にご注意ください。
- CD/DVDを折り曲げたり、表面を傷つけたりしないでください。CD/DVDを読み込むことができなくなります。
- CD/DVDを直射日光が当たるところや、極端に暑かったり寒かったりする場所に置かないでください。また、CD/DVDの上に重いものを置かないでください。
- CD/DVDは専用のケースに入れ、清潔に保護してください。
- CD/DVDを持つときは、外側の端か、中央の穴のところを持つようにしてください。 データ記憶面に指紋をつけてしまうと、正確にデータが読み取れなくなることがあります。
- CD/DVDのデータ記憶面/レーベル面ともにラベルを張らないでください。
- CD/DVDのデータ記憶面に文字などを書かないでください。
- CD/DVDのレーベル面に文字などを書くときは、油性のフェルトペンなどを使用してください。ボールペンなどの硬いものを使用しないでください。
- CD/DVDが汚れたりホコリをかぶったりしたときは、 乾燥した清潔な布でふき取ってください。ふき取りは 円盤に沿って環状にふくのではなく、円盤の中心から 外側に向かって直線状にふくようにしてください。乾 燥した布ではふき取れない場合は、水か中性洗剤で湿 らせた布を使用してください。ベンジンやシンナーな どの薬品は使用しないでください。



7 フロッピーディスクドライブ |

● 市販のクリーニングディスクを使って、1ヵ月に1回を目安にクリーニングしてください。

8 フロッピーディスク

フロッピーディスクは消耗品です。傷がついた場合は交換してください。 フロッピーディスクを取り扱うときには、次のことを守ってください。

- フロッピーディスクに保存しているデータは、万一故障が起こったり、消失した場合に備えて、定期的に複製を作って保管するようにしてください。
 - フロッピーディスクに保存した内容の障害については、当社は一切その責任を負いませんの で、あらかじめご了承ください。
- シャッター部を開けて磁性面を触らないでください。汚れると使用できなくなります。
- スピーカなど強い磁気を発するものに近づけないでください。 記録した内容が消えるおそれがあります。
- 直射日光に当てたり、高温のものに近づけないでください。
- 本やノートなど重いものを上に置かないでください。

● 使用場所、保管場所の温度は次のとおりです。

環境	使用時	保管時
温度	5~35℃	4~53℃

- ラベルは正しい位置に張ってください。張り替えるときに重ね張りをしないでください。
- ホコリの多い場所、タバコの煙が充満している場所に置かないでください。
- 保管の際は、プラスチックケースに入れてください。
- 食べ物、タバコ、消しゴムのカスなどの近くにフロッピーディスクを置かないでください。

9 データのバックアップについて

重要な内容は必ず、定期的にバックアップをとって保存してください。

バックアップとはハードディスクやソフトウェアの故障などでファイルが使用できなくなった ときのために、あらかじめファイルをフロッピーディスクやCD-R、CD-RW などにコピーし ておくことです。

本製品は次のような場合、スリープまたは休止状態が無効になり、本体内の記憶内容が変化し、 消失するおそれがあります。

- 誤った使いかたをしたとき
- 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- 長期間使っていなかったために、バッテリ(バッテリパック、時計用バッテリ)の充電量が なくなったとき
- 故障、修理、バッテリ交換のとき
- バッテリ駆動で使用しているときにバッテリパックを取りはずしたとき
- 増設メモリの取り付け/取りはずしをしたとき

記憶内容の変化/消失については、ハードディスクやフロッピーディスクなどに保存した内容 の損害については当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご承知ください。

2

アフターケアについて

保守サービスについて

保守サービスへの相談は、『東芝PCサポートのご案内』を確認してください。

保守・修理後はパソコン内のデータはすべて消去されます。

保守・修理に出す前に、作成したデータの他に次のデータのバックアップをとってください。

- メー川/
- メールのアドレス帳
- ●リカバリ(再セットアップ)ツール
- インターネットのお気に入り
- ●自分で作成したデータ
- TPM内部のデータ など

■ 有寿命部品について

本製品には、有寿命部品が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や使用環境(温湿度など)等の条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。上記目安はあくまで目安であって、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。

なお、24時間を超えるような長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期にあるいは製品の保証期間内でも部品交換(有料)が必要となります。

■対象品名

本体液晶ディスプレイ*¹、ハードディスクユニット、CD/DVDドライブ*²、フロッピーディスクドライブ*²、キーボード、タッチパッド、マウス*³、冷却用ファン、ディスプレイ開閉部(ヒンジ)*⁴、ACアダプタ

- *1 工場出荷時から画面の明るさが半減するまでの期間。
- *2 それぞれ内蔵されているモデルが対象です。
- *3 付属しているモデルが対象です。
- *4 液晶ディスプレイを開いたときに固定するための内部部品です。

社団法人 電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」について http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503parts/index.html

▋消耗品について

■バッテリパック

バッテリパック(充電式リチウムイオン電池)は消耗品です。

長時間の使用により消耗し、充電機能が低下します。

充電機能が低下した場合は、別売りのバッテリパックと交換してください。

別売りのバッテリパックと交換する前に、必ず指定の製品(型番)を確認してください。

参照 バッテリパックについて『取扱説明書』

▋付属品について

付属品(バッテリパック・ACアダプタなど)については、「東芝パソコンシステム・オンライ ンショップ」でご購入いただけます。

■東芝パソコンシステム・オンラインショップ

TEL : 03-3279-9772

受付時間: 10:00~12:00 13:00~17:00

(土・日・祝日、当社指定の休日を除く)

URL : http://shop.toshiba-tops.co.jp

■ 保守部品(補修用性能部品)の最低保有期間

保守部品(補修用性能部品)とは、本製品の機能を維持するために必要な部品です。 本製品の保守部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヵ月です。

3 捨てるとき/人に譲るとき

1■ お客様登録の削除について

● ホームページから削除する

東芝ID(TID)をお持ちの場合はこちらからお願いします。

- ①インターネットで「http://room1048.jp」へ接続する
- ② [ログイン] ボタンをクリックする [セキュリティの警告] 画面が表示された場合は、内容を確認し、[OK] ボタンをクリックしてください。
- ③ [東芝ID (TID)] と [パスワード] に入力し、[ログイン] ボタンをクリックする お客様専用ページにログインします。
- ④ページ右上の [登録情報変更] をクリックする [登録情報変更メニュー] 画面が表示されます。
- ⑤ [退会] をクリックし、登録を削除する
- ※退会ではなく、商品の削除のみのお客様は「登録情報変更」メニューで、商品削除を行ってください。
- ※ TIDを退会されますと、「Shop 1 048」でのTID会員メニュー、およびポイントサービス などもご利用いただけなくなりますので、あらかじめご了承ください。

● 電話で削除する

「東芝ID事務局(お客様情報変更)」までご連絡ください。

東芝ID事務局(お客様情報変更)

TEL: 0570-09-1048

受付時間 : 10:00~17:00 (土・日、祝日、東芝特別休日を除く)

紹介しているホームページ、電話番号はお客様登録の内容変更、削除に関する問い合わせ窓口です。

保守サービス、修理などの技術的な相談は、『東芝PCサポートのご案内』を確認してください。

法人のお客様の場合は、ログインで表示される画面が異なります。


登録情報の変更および退会は「登録情報変更」のメニューで、ご自身で行っていただくことができますが、商品の削除ができませんので、その場合は東芝ID事務局までお電話でご連絡くださいますようお願いいたします。

詳しくは、次のホームページを参照してください。URL: https://room1048.jp/onetoone/info/business.htm

またリサイクルに関しては、『東芝PCサポートのご案内』を参照してください。

2 ハードディスクの内容をすべて消去する

パソコン上のデータは、削除操作をしても実際には残っています。普通の操作では読み取れないようになっていますが、特殊な方法を実行すると削除したデータでも再現できてしまいます。 そのようなことができないように、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、他人に見られたくないデータを読み取れないように、消去することができます。



(ハードディスクのリカバリツールを使用する場合)

なお、ハードディスクに保存されている、これまでに作成したデータやプログラムなどはすべて消失します。これらを復元することはできませんので、注意してください。

■ 操作手順

ハードディスクの内容を削除するには、ハードディスクのリカバリツール、作成したリカバリディスクまたは付属のリカバリDVD-ROM/リカバリCD-ROMを使用します。

ハードディスクのリカバリツールを使用すると、ハードディスク内のデータはすべて消去されますが、リカバリツールは残ります。

作成したリカバリディスクを使用すると、ハードディスク内のデータと共にリカバリツールも 消去されます。

ここでは、ハードディスクのリカバリツールから行う方法を例にして説明します。リカバリディスクまたは付属のリカバリDVD-ROM/リカバリCD-ROMから行う場合は、手順 1 の前にディスク(ディスク1)をセットしてください。

- 1 パソコンの電源を切る
- 2 ACアダプタと電源コードを接続する

メッセージ画面が表示されます。手順 5 に進んでください。

【リカバリディスクまたは付属のリカバリDVD-ROM/リカバリCD-ROMをセットしている場合】

 $\boxed{\it F12}$ キーを押しながら電源スイッチを押し、 $[{
m dynabook}]$ または $[{
m TOSHIBA}]$ 画面が表示されたら手をはなします。

ユーザパスワードを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されます。

ユーザパスワードを入力してENTERキーを押してください。

アイコンが表示された場合は、 $|\leftarrow|\rightarrow|$ キーでCDのアイコンを選択し、[ENTER]キーを押します。

メニューが表示された場合は、 \uparrow \downarrow キーで [CD/DVD] を選択し、 $\overline{\it ENTER}$ キーを押します。

[復元方法の選択] 画面が表示されます。

4 [TOSHIBA Recovery Wizard] をチェックし①、[次へ] ボタンを クリックする②




[システム回復オプション] には、パソコンを使用するうえでのさまざまなトラブルやデータ保護に対応したメニューが用意されています。詳細は「3章 2-4 システム回復オプションについて」を参照してください。

メッセージ画面が表示されます。

5 画面の内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする

[復元方法の選択] 画面が表示されます。


[ハードディスク上の全データの消去] をチェックし①、「次へ」ボタ ンをクリックする②



消去方法を選択する画面が表示されます。

目的に合わせて、「標準データの消去」または「機密データの消去」を チェックし①、[次へ] ボタンをクリックする②


通常は「標準データの消去」を選択してください。データを読み取れなくなります。 より確実にデータを消去するためには、「機密データの消去」を選択してください。 数時間かかりますが、データは消去されます。



[ハードディスクの内容は、すべて消去されます。] 画面が表示されます。

8 [次へ] ボタンをクリックする

処理を中止する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。 [次へ] ボタンをクリックすると、消去が実行されます。 消去中は、次の画面が表示されます。



消去が完了すると、終了画面が表示されます。

[終了] ボタンをクリックする

ディスクから行った場合は、自動的にディスクが出てきます。ディスクを取り出して ください。

TPMの内容を消去する

*TPM搭載モデルのみ

TPMを使用している場合、ハードディスクドライブだけでなく、TPM内部のデータを削除する必要があります。登録情報など、セキュリティに関する重要な情報が含まれているため、必ずデータを削除してください。

参照 TPM『Trusted Platform Module取扱説明書』

リカバリ(再セットアップ) チェックシート

リカバリは、本ページをコピーするなどして、次の項目を順番にチェックしながら実行してください。本ページに記載されている各チェック項目の詳細は、「3章 買ったときの状態に戻すにはーリカバリー」で説明しています。

1 リカバリをする前に確認すること
□ ウイルスチェックソフトで、ウイルス感染のチェックを実行する □ セーフモードで起動できるかどうか実行してみる □ 周辺機器をすべて取りはずし、再度確認してみる □ 他のトラブル解消方法を探してみる 参照 『取扱説明書』《オンラインマニュアル》
2 リカバリをはじめる前にしておくこと
□①準備するもの □『セットアップガイド』(本書) □『取扱説明書』 □このリカバリチェックシートをコピーしたもの □リカバリディスク(作成したリカバリディスクからリカバリする場合) □リカバリDVD-ROM/リカバリCD-ROM(付属しているモデルの場合) □②必要なデータのバックアップをとる バックアップをとることができる場合は、とっておいてください。リカバリをすると、購入
後に作成したデータはすべて消失します。 「ドキュメントのデータ 「購入後にデスクトップに保存したデータ」 「インターネットエクスプローラのお気に入り」 「メール送受信データ 「メールアドレス帳」 「プレインストールされているアプリケーションのデータやファイル」 「購入後にインストールしたアプリケーションのデータ」 「購入後に作成したフォルダやファイル
□③アプリケーションのセットアップ用のメディアを確認する 「Microsoft Office」や、購入後にインストールしたアプリケーションなどは、リカバリ後にインストールする必要があります。リカバリした直後は、お客様がインストールしたソフトなどは復元されません。ご購入されたメディアなどから再度インストールしてください。
□④各種設定を確認する □⑤あらかじめ、音量を調節する □りカバリ後、Windowsセットアップが終了するまで音量の調節ができないためです。 □⑥周辺機器をすべて取りはずす
3 リカバリ(再セットアップ)の流れ
リカバリをする場合は、次のような流れで作業を行ってください。 □リカバリ(再セットアップ) □アプリケーションのインストール □Office製品のインストール □周辺機器(マウス・メモリ・プリンタなど)を取り付けて、設定する □インターネットの設定 □ウイルスチェックソフトの更新

□データの復元やメールの設定

■ Windows Update